



DISCOVER
SYSTEMS

- **ZEIT SPAREN**

Sparen Sie viel Zeit und Frustration - Nicht herumlaufen, um die LKW's zu finden.

- **ÜBERBLICK**

Alles kann von einem Büroraum aus oder von der Rampe aus gesteuert werden, entweder über eine Warte-App oder direkt vom Rufzentral aus.

- **KOMFORT FÜR DEN FAHRER**

Er fühlt sich nicht vergessen.

- **KEINE SPRACHSCHWIERIGKEITEN**

Piepsen, Blinken und Vibrieren sind internationale Sprachen, die jeder verstehen kann, und mehrere Sprachen können im Pager-Display angezeigt werden.

- **VERKEHR CHAOS VERMEIDEN**

Kontrolliere den Ladefluss. LKW's werden zu bestimmten Rampen geschickt.

- **HÖHERE SICHERHEIT**

Die Lastwagen dürfen nicht von der Rampe fahren, bis sie eine Nachricht bekommen, und das Personal muss nicht zwischen den Lastwagen herumrennen.

**Bitte kontaktieren Sie uns
heute für mehr Info
oder Demonstration.**

discoversystems.com

Denmark • Sweden • Germany

Phone +45 70 22 00 56
info@discoversystems.com



DISCOVER
SYSTEMS

Erhalten Sie SCHNELL UND KONSTANT TRANSPORTFLUSS

- Einfache Kommunikation mit einem einfachen Rufsystem, das jeder versteht.





Die Situation ist bekannt!

Eine große Anzahl von LKW's auf dem Gelände oder Hof zu laden oder zu entladen. Die fahren oder warten und Sie rennen herum, um zu erzählen, wohin die fahren soll.

Jetzt können Sie alles von Ihrem Büro oder Rampe steuern.

Erhalten Sie einen optimierten LKW-Fluss und vermeiden Sie Zeit und Risiko, wenn Sie für LKWs herumlaufen.

Mit einem LKW-Rufsystem haben Sie ein effektives Tool, die das Kommunikation mit LKWs auf der lade- und Entladestelle vereinfacht.

Sie vermeiden Chaos im Hof mit LKW's überall, was im schlimmsten Fall Unfälle bedeuten kann.

Sie erhalten eine einfache, schnelle und sichere Kommunikation für jeden Fahrer.

Chaos oder Kontrolle - was bevorzugen Sie, wenn LKW's warten?

Der Fahrer ist entspannter, da er jetzt weiß, wann er durch den LKW-Pager reagieren soll.

Alles in allem eine Win-Win-Situation für Sie, Ihre Kollegen und den Fahrer.



So einfach ist das!

Wenn der Fahrer auf dem Hof oder der Ladegelande ankommt, wendet er sich an das Büro und empfängt einen Pager. Er wird dann informiert, dass er auf dem Hof / Ladegelande auf Stelle X warten muss, oder komplett aus dem Gelände fahren muss und angerufen wird, wenn er an der Reihe ist.

Wenn der Pager an den Fahrer übergeben wird, notieren Sie die Nummer des Rufpagers. Wenn das Lager oder die Ladestation für den Lastwagen bereit sind, wird der Pager gerufen und er wird im LKW piepsen, Blinken und vibrieren, damit der Fahrer informiert wird das er an der Reihe sind.

Das LKW Zulaufsteuerung bieten auch die Möglichkeit, über eine Anzeige im Pager Display den Fahrer darüber zu informieren, zu welcher Rampe er fahren soll, ohne dass der Fahrer zuerst ins Büro gehen muss.

Das System bietet auch die Möglichkeit eine SMS an ein Mobiltelefon zu verschicken